

Dopo aver acceso il tablet, nella schermata principale scorrere il dito sullo schermo dal basso verso l'alto per accedere all'app IMPOSTAZIONI.

Cerca nel dispositivo



Samsung



Google



App. Microsoft



Play Store



Galleria



Archivio



Camera



Rubrica



Calendario



Impostaz.



Play Musica



Promemoria



Modalità bambino



Area Personale



SmartThings



In questa schermata cliccare l'icona IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZ.



CLOUD E ACCOUNT

 **Connessioni**
Wi-Fi, Bluetooth, Utilizzo dati, Modalità O...

 **Suono**
Suoni, Non disturbare

 **Notifiche**
Blocca, consenti, assegna priorità

 **Schermo**
Luminosità, Schermata Home

 **Sfondo**
Sfondo

 **Funzioni avanzate**
Multischermo

 **Manutenzione dispositivo**
Batteria, Archiviazione, Memoria, Protezi...

 **Applicazioni**
Applicazioni predefinite, Autorizzazioni d...

 **Schermata di blocco**
Tipo di blocco schermo, Stile orologio

 **Sicurezza**
Trova dispositivo personale, Area Person...

 **Cloud e account**
Samsung Cloud, Backup e ripristino, Sma...

 **Google**
Impostazioni Google

 **Accessibilità**
Vista, Udito, Manualità e interazione

 **Gestione generale**
Lingua e inserimento, Data e ora, Ripristi...

 **Aggiornamenti software**
Scarica aggiornamenti, Aggiornam. soft...

 **Manuale utente**
Manuale utente

Samsung Cloud
Effettuate il backup del tablet e sincronizzate i dati.

Account



Utenti

Backup e ripristino

Smart Switch

Trasferite i contenuti dal vecchio dispositivo, inclusi immagini, contatti e messaggi. Potete utilizzare un cavo USB o effettuare il trasferimento in modalità wireless.

CERCATE ALTRO?

[POSIZIONE](#)

IMPOSTAZ.   **ACCOUNT**

Conessioni
Wi-Fi, Bluetooth, Utilizzo dati, Modalità O...

Suono
Suoni, Non disturbare

Notifiche
Blocca, consenti, assegna priorità

Schermo
Luminosità, Schermata Home

Sfondo
Sfondo

Funzioni avanzate
Multischermo

Manutenzione dispositivo
Batteria, Archiviazione, Memoria, Protezi...

Applicazioni
Applicazioni predefinite, Autorizzazioni d...

Schermata di blocco
Tipo di blocco schermo, Stile orologio

Sicurezza
Trova dispositivo personale, Area Person...

Cloud e account
Samsung Cloud, Backup e ripristino, Sma...


Google
Impostazioni Google

Accessibilità
Vista, Udito, Manualità e interazione

Gestione generale
Lingua e inserimento, Data e ora, Ripristi...

Aggiornamenti software
Scarica aggiornamenti, Aggiornam. soft...

Manuale utente
Manuale utente

 scuolasalgari2020@gmail.com 
Google

 **Aggiungi account**

Sincroniz. dati auto

< GOOGLE




scuolasalgari2020@gmail.com




Sincronizza account

Sincronizzazione attivata per 8 di 9 elementi



RIMUOVI ACCOUNT



Cliccare RIMUOVI ACCOUNT e confermare nelle schermate di conferma e se richiesto inserire il segno di sblocco